



# Checkliste



OilFox — welche Sonde für meinen Tank

## FoxSonic Ultraschall

- Bluetooth-fähiges Smartphone zur Installation
- freie Tanköffnung (1.25, 1.5, 2 Zoll Gewinde)
- Tanköffnung Mindestabstand zum Rand 10 cm
- durch Tanköffnung freie Sicht nach unten
- Tank innen ohne störende Verstrebungen
- Sonde zwingend **senkrecht** positionieren



## FoxRadar Radarmessung

- Bluetooth-fähiges Smartphone zur Installation
- Tank innen ohne störende Verstrebungen
- nur für Kunststoff Tankanlagen geeignet
- Klebepunkt Mindestabstand zum Rand 10 cm
- keine freie Tanköffnung notwendig
- Sonde **senkrecht** positionieren



## FoxPressure Druckmessung

- Bluetooth-fähiges Smartphone zur Installation
- freie Tanköffnung (1.25, 1.5, 2 Zoll Gewinde)
- für Tankanlagen mit Verstrebungen im Tank
- freie Öffnung erforderlich

